



Kochplatte, 2 PL, TG Artikel-Nr.: 150310 Explosionszeichnung 23.09.2015

Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Knebel	Knob	01503101
2	Thermostat (1500W Kochplatte)	Thermostat (1500W cooking plate)	01503102
3	Thermostat (1000W Kochplatte)	Thermostat (1000W cooking plate)	E015031022
	Kochplatte 1500W, 230V	Cooking plate 1500W, 230V	
4	mit 3 Befestigungspunkten	with 3 fixing points	01503103*
	Kochplatte 1500W, 230V	Cooking plate 1500W, 230V	
	mit 4 Befestigungspunkten		E01503103
	Mil 4 Berestigungspunkten	with 4 fixing points	
	Kochplatte 1000W, 230V	Cooking plate 1000W, 230V	01503104*
5	mit 3 Befestigungspunkten	with 3 fixing points	
	Kochplatte 1000W, 230V	Cooking plate 1000W, 230V	E01503104
	mit 4 Befestigungspunkten	with 4 fixing points	201000104
3	Überhitzungsschutz 240°C	Overheat protection 240° C	01503105
,	Fuß komplett	Complete base	01503106
	, and the second		
A	st nach Abverkauf nicht mehr lieferbar./It		

Bartscher

Kochplatte, 2 PL, TG Artikel-Nr.: 150310 Ersatzteilliste 23.09.2015