



190153 / 1190



190154 / 2190

Gebrauchsanleitung
Kaffeestation **D/A/CH**

Instruction manual
Coffee station **GB/UK**

Mode d'emploi
Présentoir à café **F/B/CH**

Manuale di utilizzo
Stazione caffè **I/CH**

Instrucciones de uso
Estación de café **E**

Manual de instruções
Estação de café **P**

Gebruiksaanwijzing
Koffiestation **NL/B**

Bedieningshandleiding
Kaffestation **DK**

Инструкция по эксплуатации
Кофестанция **RUS**

Kullanma kılavuzu
Kahve istasyonu **TR**

Instrukcja obsługi
Podstawa serwisowa do kawy **PL**

Návod k obsluze
Kavova stanice **CZ**

Upute za upotrebu
Stanica za pripremu kave **HR**

Használati útmutató
Kavekinalo **H**

Οι οδηγίες χρήσης
Σταθμός καφέ **GR**

Données techniques

Description	Présentoir à café 1190 pour 1 cafetière thermos
Code-N°:	190153
Matériau:	Matière plastique
Dimensions:	L 440 x P 340 x H 145 mm
Poids:	1,15 kg
Équipement:	▪ 1 insert amovible en matière plastique pour cafetière thermos, réglable sur 3 hauteurs ▪ 1 bac égouttoir avec insert

Description	Présentoir à café 2190 pour 2 cafetières thermos
Code-N°:	190154
Matériau:	Matière plastique
Dimensions:	L 660 x P 340 x H 145 mm
Poids:	1,8 kg
Équipement:	▪ 2 inserts amovibles en matière plastique pour cafetière thermos, réglable sur 3 hauteurs ▪ 2 bacs égouttoir avec inserts


Propriétés et exécution

Le présentoir à café est parfait pour un buffet proposant du café et du thé. Il est adapté à toutes les cafetières thermos jusqu'à un diamètre de 19 cm.

L'étendue de la livraison concerne l'équipement suivant:




Les inserts amovibles en matière plastique réglables sur 3 hauteurs, ainsi chaque cafetière thermos peut être utilisée pour de nombreuses tailles des tasses (dessin ci-dessous).





5 rangements (livraison sans équipement)

pour les gobelets, les cuillères/
les spatules ainsi que pour le lait
et le sucre



Bacs égouttoir amovibles avec inserts

Nettoyage et conservation

- Vider régulièrement les bacs égouttoir. Les nettoyer à l'eau chaude avec un produit nettoyant doux.
- Nettoyer régulièrement le présentoir à café avec un torchon doux humide. Si besoin, utiliser un produit nettoyant doux.
- **En aucun cas** n'utiliser des produits nettoyants à gros grains pouvant laisser des rayures.
- **En aucun cas** n'utiliser des produits nettoyants corrosifs.
- Ne pas laver le présentoir à café dans un lave-vaisselle mécanique.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tél.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120